

# DAS ZUBEHÖRSYSTEM

für die schnelle und sichere Montage

**Terrassendielen**  
**DIE KOMPAKTE / DIE KOMPAKTE plus** ca. 139x21 mm  
**DIE NATURLINIE / DIE KERNIGE** ca. 139x21 mm  
**DIE BELIEBTE plus / DIE BELIEBTE select** ca. 138x26/27 mm  
**DIE RATIONELLE select** ca. 244x21 mm  
**DIE STARKE** ca. 140x38 mm  
**DIE SMARTE** ca. 140x19 mm  
 Abstände Diele zu Diele ca. 8 mm

**Bedarf pro qm:**  
**DIE KOMPAKTE / DIE KOMPAKTE plus** ca. 7 lfm Diele, ca. 16 Klammern/Schrauben und mind. 2,5 m Basisprofil  
**DIE NATURLINIE, DIE KERNIGE, DIE BELIEBTE plus / DIE BELIEBTE select, DIE STARKE, DIE SMARTE:** ca. 4 lfm Diele, ca. 11 Klammern/Schrauben und mind. 2,5 m Basisprofil  
**DIE RATIONELLE select:** ca. 4 lfm Diele, ca. 11 Klammern/Schrauben und mind. 2,5 m Basisprofil

**Abstand zu festen Bauteilen (je Seite) je nach Dielen- und Rahmenlängen:**  
 bei 3,00 m  $\geq$  1,0 cm  
 bei 4,00 m  $\geq$  1,5 cm  
 bei 5,00 m  $\geq$  2,0 cm  
 bei 6,00 m  $\geq$  2,5 cm

**Überstand am Rand und zu festen Bauteilen max. 5 cm**

**Hauswand**  
 immer von Hauswänden das Regenwasser wegführen mit einer Neigung von mind. 1,5% bis 2,0% Dielen in Gefälle-Richtung verlegen

**Gefälle von 1,5% - 2,0% (Ausnahme: DIE SMARTE - hier ist auch 0% möglich)**

**Untergrund**  
 10 cm verdichtete Drainage (Kies/Splitt) oder fester Untergrund (z.B. vorhandene Terrassenplatten)

**Überlappung der Basisprofile**  
 mind. 2 Dielenbreiten oder direkt verschraubt nur eine Dielenbreite

**bei Überlappung Abstand zwischen den Basisprofilen max. 10 cm**

**Abstand zwischen den Höhenausgleichs-Drehfüßen oder Betonplatten mit Gummipads unter dem Basisprofil 40x60 mm ca. 50-65 cm**

**Abstand zwischen den Basisprofilen für alle Wabenprofil- und Massivdielen max. 40 cm**

**Abschlusswinkel - ALU**  
 35x30 mm  
 Länge 2,70 m  
 Oberseite gerillt versenkt gebohrt

**Fugenprofil-schläuche und Einfügehilfe zur gleichmäßigen Montage**  
 $\phi$  14 / 18,5 mm (gummiartig) passend zu den Dielen (mind. 8 cm Aufbauhöhe einhalten)

**Höhenausgleichs-Drehfüße**  
 stufenlos verstellbar  
 small 2,5-4 cm (Auflagefuß  $\phi$  10 cm)  
 medium mit Klickfunktion: 3,5-6 cm (Auflagefuß  $\phi$  15 cm)  
 large XL mit Klickfunktion: 7-17 cm (Auflagefuß  $\phi$  21 cm)  
 ca. 6 pro m<sup>2</sup>  
 Adapter für Höhenausgleichs-Drehfuß large XL

**Basisprofil - WPC**  
 40x60 mm / 20x40 mm\*  
 Länge 4 pro m<sup>2</sup> mind. 2,5 m für die Unterkonstruktion max. 5 cm Überstand des freiliegenden Basisprofils über den Drehfuß hinaus (20x40 mm für Spezialanwendungen auf festem Untergrund mit Gummipads 4 max. 15 cm)  
 \*nur für Sonderkonstruktionen

**Gummipad**  
 60x60x3 mm  
 60x60x10 mm  
 EPDM schwarz  
 mind. 6-8 pro m<sup>2</sup>

**Kork-Pad**  
 70x70x3 mm  
 70x70x10 mm  
 Kork, selbstklebend  
 mind. 6-8 pro m<sup>2</sup>  
 BAK-frei, auf PVC direkt anwendbar, weichmacherfrei

**Endkappe - WPC**  
 notwendig farblich passender Abschluss für die Wabenprofildielen auch zum Schutz gegen Nässe

**Kleber**  
 zur Befestigung der Abdeckkappen bei Wabenprofildielen

**Spezialschraube**  
 5x60 mm, gehärteter Edelstahl V2A oder V4A zum Befestigen von Massivdielen, Blenden oder der Anfangs-/Enddielen (Sie ist nicht für die komplette Terrassenverschraubung der Wabenprofildielen gedacht)

**Edelstahlklammer**  
 Edelstahl / V4A  
 schwarz  
 pro m<sup>2</sup> ca. 16 / 11 Stück Verlegeset (reicht für ca. 6 / 8-9 m<sup>2</sup>)  
 bestehend aus:  
 100 x Edelstahlklammern  
 100 x Edelstahlschrauben  
 1 x Bit  
 1 x Verlegehilfe

**Kantbrett**  
 68x15 mm, Länge 4 m für die Montage unter den Dielen zur Verblendung der Unterkonstruktion farblich passend zu den Terrassendielen  
 Abstand Kantbrett zu letzter Diele 1 cm

**System-Profil aus Aluminium mit Montageclip und ALU-Verbindungsstück**  
 30x39 mm Länge 4 m pro m<sup>2</sup> mind. 2,5 m hochwertiges Profil für die Unterkonstruktion - Überspannung bis max. 0,8 m Für Überspannung bis 3 m und saubere Verblendungen empfehlen wir das ALU-Trag-System

**System-Profil aus Aluminium und Verbindungsstück**  
 22,5x40 mm Länge 120 mm

**Kork-Unterlage für Drehfüße**  
 250x250x3 mm, Kork BAK-frei, auf PVC direkt anwendbar, weichmacherfrei

**Pflanzenvlies**  
 1,6x10 m zum Schutz vor ungewolltem Bewuchs

**Anfang-/Endklammer**  
 Edelstahl, schwarz zur Befestigung der ersten und letzten Diele an das Basisprofil  
 10er Set mit Edelstahlschrauben